DECOR WALTHER®

Since 1973


Optional | Optional | Optionnel | Opzionale



(2.)

Wandrosette für Montage an weichen Wandflächen
Wall rosette for mounting on soft wall surfaces
Rosette mural pour montage sur des surfaces murales souples
Rosetta a parete per montaggio su pareti morbide

MK WR
Ø 2 cm



Anleitung Wandmontage
1. Bohrlöcher setzen und Dübel platzieren.
(2.) Optional: Montagerosette **MK WR** platzieren.
3. Montageverbindung mit Schraube verdübeln.
4. Produkt über Montageverbindung stecken.
5. Mit Madenschraube fixieren.

Instructions wall mounting
1. Drill holes and place wall plugs.
(2.) Optional: Place wall rosette for mounting **MK WR.**
3. Fasten screw with dowel.
4. Put product over mounting construction.
5. Adjust with headless screw.

Instructions de montage mural
1. Percez les trous et fixez les chevilles au mur.
(2.) Optionnel: Placer la rosette de montage **MK WR.**
3. Vis avec connection de montage dans le goujon.
4. Produit sur connexion de montage.
5. Fixer par le vis sans tete.

Istruzioni di montaggio a parete
1. Perforare la parete e fissare i tasselli.
(2.) Opzionale: Posizionare la rosetta di montaggio **MK WR.**
3. La vite con allacciamento di montaggio nel tassello.
4. Prodotto sopra l`allacciamento di montaggio.
5. Fissare con la vite senza testa.

MIKADO HTE, HAK 1, TPH, ERH

ANLEITUNG INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS ISTRUZIONI

DECOR WALTHER EINRICHTUNGS GMBH
BETTINASTRASSE 72 D-63067 OFFENBACH AM MAIN
INFO@DECOR-WALTHER.DE WWW.DECOR-WALTHER.DE

24.10.2024 / FG-CES

Alle Angaben ohne Gewähr. Maß- und Modelländerungen vorbehalten.
All informations wihout engagement. Measurement and changes conditionally.
Toutes les données sans garantie. Les dimensions et les modèles peuvent être modifiés sans préavis.
Tutti i dati senza garanzia. Le dimensioni e i modelli sono soggetti a modifiche senza preavviso.